

Коды ошибок

| Ошибка или задача | Индикация диодом | Индикация кодом | Примечание |
|--|--|-----------------|--|
| Ошибка датчика температуры воздуха в помещении | Индикатор «TIMER» мигает с частотой 5 Гц | E2 | Восстановление работ способности происходит автоматически после устранения ошибки |
| Ошибка датчика температуры трубы внутреннего блока | Индикатор «RUN» мигает с частотой 5 Гц | E3 | |
| Ошибка датчика (температуры трубы) наружного блока | Индикатор «DEFROST» мигает с частотой 5 Гц | E5 | |
| Переполнение ванночки для сбора конденсата | Индикатор «WARNING» мигает с частотой 5 Гц | F5 | |
| Ошибка наружного блока | Индикатор «DEFROST» и индикатор «WARNING» мигают с частотой 5 Гц | F2 | |
| Защита наружного блока от перегрузки | | F7 | |
| Ошибка связи (подключения) в межблочном соединении | Индикатор «RUN» и индикатор «DEFROST» мигают с частотой 5 Гц | E1 | |
| Ошибка микросхемы EEPROM | Индикатор «RUN» и индикатор «TIMER» мигают с частотой 5 Гц | P6 | Блок отключается. Для перезапуска требуется снятие электропитания. |
| Принудительное охлаждение | Индикатор «RUN» и индикатор «WARNING» мигают с частотой 5 Гц | No | После запуска этого режима кондиционер будет работать только в режиме охлаждения. Индикация пропадет, по выходу из режима. |
| Защита от обмерзания / защита от перегрева | Индикатор «RUN», индикатор «TIMER» и индикатор «WARNING» мигают с частотой 5 Гц | F8 | Индикация пропадет, по выходу из режима. |
| Разморозка конденсатора (режим обогрева) | Индикатор «DEFROST» горит постоянно | P3 | |
| Защита от блокировки вентилятора внутреннего блока | Индикатор «TIMER» и индикатор «DEFROST» мигают с частотой 5 Гц | F0 | |
| Ошибка связи внутреннего и внешнего блока | Индикатор «TIMER» и индикатор «WARNING» мигают с частотой 5 Гц | E0 | |
| Защита от высокого давления | Индикатор «RUN», индикатор «TIMER» и индикатор «DEFROST» мигают с частотой 5 Гц | F3 | |
| Защита от низкого давления | Индикатор «DEFROST», индикатор «TIMER» и индикатор «WARNING» мигают с частотой 5 Гц | F4 | |
| Ошибка фазы трёхфазовой электрической цепи | Индикатор «RUN», индикатор «TIMER», индикатор «DEFROST» и индикатор «WARNING» мигают с частотой 5 Гц | F9 | |