

Коды ошибок сплит-систем Shivaki SSH-L092DC/SRH-L122DC

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

КОДЫ ОШИБОК НА ДИСПЛЕЕ

В случае возникновения ошибки на дисплее внутреннего блока отображаются следующие коды:

Код	Описание проблемы
E1	Неисправность датчика температуры внутреннего блока
E2	Неисправность датчика температуры трубы внутреннего блока
E3	Неисправность датчика температуры трубы внешнего блока
E4	Неисправность или протечка в системе охлаждения
E6	Неисправность мотора вентилятора внутреннего блока
E7	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
E0	Ошибка коммуникации внутреннего и внешнего блоков
E8	Неисправность датчика температуры наружного воздуха на выходе
E9	Неисправность внешнего модуля IPM
EЯ	Неисправность внешнего детектора тока
EE	Неисправность внешней платы PCB EEPROM
EH	Неисправность мотора вентилятора внешнего блока
EF	Неисправность датчика температуры всасывания наружного воздуха