

Коды ошибок сплит-систем Shivaki SSH-PM079DC/SRH-PM189DC/PM149DC

E0	Неисправность внутренней и наружной связи
E1	Неисправность датчика температуры воздуха в помещении
E2	Неисправность датчика температуры внутренней медной трубы
E3	Неисправность датчика температуры медной наружной трубы
E4	Ошибка система
E5	Ошибка распределения модели
E6	Неисправность двигателя внутреннего вентилятора
E7	Неисправность датчика температуры наружной воздушной среды
E8	Неисправность датчика температуры высокого давления
E9	Неисправность модуля преобразования частоты (инвертора)
EA	Неисправность датчика тока
EC	Неисправность наружной связи
EE	Неисправность наружного или внутреннего EEPROM (плат управления)
EH	Неисправность датчика температуры наружного блока (всасывания)
EF	Неисправность двигателя наружного вентилятора
EP	Неисправность переключателя верхней температуры компрессора
EU	Неисправность датчика напряжения
Ed	Неисправность внутреннего EEPROM (платы управления)
En	Неисправность датчика температуры наружной газовой трубы
Ey	Неисправность датчика температуры наружной жидкостной трубы
PA	Конфликт режима работы в помещении
P0	Защита модуля
P1	Защита от низкого напряжения
P2	Защита от высокого тока
P4	Защита от перегрева при перегреве
P5	Защита системы низкого давления от низких температур при охлаждении
P6	Защита трубы высокого давления от высокой температуры при охлаждении
P7	Защита трубы высокого давления от высокой температуры при нагреве
P8	Слишком высокая или слишком низкая защита от температуры наружного воздуха
P9	Защита платы инвертора